オーブンで調理をする (つづき)

自動調理をする



- 推備 材料を焼網の上に載せ、オーブンドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- 電源 を 「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる (ランプが点灯します)
- 2 <u>自動</u>を押し、希望のメニューの ランプを点灯させる
- 3 (世上がり/火力/温度
 | ▶ を押し、

材料に適した仕上がりに設定する

4 を押し、通電する メロディーが鳴ったら終了です。 調理物を取り出します

調理物で取り出しま

続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る (ランプが消灯します) >



お知らせ

- ●魚焼き自動調理は受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
- ●調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱で 焦げ過ぎることがあります。





●時間表示に「」と表示され、途中から調理の残 時間を表示します。



- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【 表示)を行い、 のランプが 点滅します。(ヒーターを加熱し てヒーターに付着した脂分を焼き 切ります。) 焼きが足りないとき
- さらに焼いてください。

 ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、

 ・

 ・

- ●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。

は、追加焼きで様子をみながら、




点滅


自動調理の目安

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。

※[]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。




※[]は1枚(皿·本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。



28

オーブンで調理をする (つづき)

手動のトースト・魚焼き調理をする



- 準備 材料を焼網の上に載せ、オーブンドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 手動を押し、希望のメニューの ランプを点灯させる
- 日 (#上がり/火力/温度 を押し、材料に合わせて火力を設定する)
 - ●トーストには火力の設定はありません。
- 4 ▶ を押し、時間を設定する
- 5 塚小 を押し、通電する
- 調理が終わったら を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る (ランプが消灯します)



- ●タイマーを使わない場合は、●途中でタイマーを中止するときは、もう一度
- ▼ を押して、時間を に設定してください。
- ●設定した時間を変更したい場合は ◀ I ▶ を押して再度設定してください。

調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合 わせ、調理時間を調節してください。


- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(『! 表示)を行います。(魚焼き調理のみ)
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、
 このよう。
 を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。



手動調理の目安

材料に合わせてメニューと火力を選んでください。

※[]は1枚(尾・はい)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって火力を選んでください。




※()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を選んでください。



オーブンで調理をする (つづき)

手動のオーブン調理をする




します。

を押し、電源を切る

(ランプが消灯します)

温度調節の目安

※[]は分量です。()は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります。



32